

INFORMATIONEN – OUTDOORKÜCHE TEAK EDITION

Hinweise zum Standort der Outdoorküche

Bitte stellen Sie Ihre NIEHOFF GARDEN Outdoorküche auf einen ebenen, festen und belastbaren Untergrund, wie zum Beispiel Terrassenplatten, auf. Bitte beachten Sie, dass lediglich die Standfüße Höhenversteller besitzen, um kleine Niveauunterschiede auszugleichen.

Wir empfehlen Ihnen die NIEHOFF GARDEN Outdoorküche überdacht aufzustellen, sodass Ihre Küche optimal vor den unterschiedlichen Witterungseinflüssen geschützt ist. Alternativ bieten wir Ihnen für einen optimalen Schutz der Outdoorküchenmodule passende Abdeckhauben an.

Hinweise zur Montage und Installation der Gas- und Stromanschlüsse

Bitte beachten Sie, dass ein nachträglicher Wechsel des Einbaugrills nicht möglich ist. Die zum Betrieb der Gasgrillgeräte benötigte Gasflasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten Sie, dass vor der Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung und Funktionskontrolle durchgeführt werden muss. Wenn der Gasgrill fertig aufgebaut und der Druckregler samt Schlauchleitung an der Gasflasche angeschraubt ist, führen Sie eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durch. Schließen Sie dazu alle Absperrarmaturen des Gasgerätes und öffnen Sie das Gasflaschenventil langsam. Sprühen Sie alle Anschlüsse zwischen Flüssiggasflasche und Gasgrill mit schaumbildenden Mitteln ein. Verwenden Sie keine offene Flamme zur Prüfung. Prüfen Sie die Dichtheit, indem Sie auf Blasenbildung im schaumbildenden Mittel achten. Führen Sie darüber hinaus vor der erstmaligen Inbetriebnahme auch Funktionsprüfung durch. Achten Sie darauf, dass die Gasflasche und der Einbaugrill ordnungsgemäß aufgestellt und montiert sind. Überprüfen Sie, ob alle Komponenten korrekt installiert und in technisch einwandfreiem Zustand sind. Im Rahmen der Brennerfunktionsprüfung achten Sie bitte insbesondere auf das Flammbild des Brenners. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Grillherstellers.

In der Regel reicht ein normaler 230 Volt-Stromanschluss mit einer 16-Ampere-Sicherung aus, um beispielsweise einen Outdoor-Kühlschrank zu betreiben. Bei der Verwendung einer Vielzahl elektrischer Geräte ist ggf. eine höhere Absicherung notwendig. Bitte lassen Sie sich dahingehend von Ihrem Fachbetrieb vor Ort beraten und die elektrischen Geräte anschließen.

Bei längerer Nichtnutzung sollten die Gas- und Stromanschlüsse abgestellt werden.

Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne mit Ihrem Niehoff Garden Ansprechpartner Kontakt auf. Wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.